

آلة الزراعة / المعزقة الآلية

بطاقة رقم 7
نوفمبر 2008

بطاقات سلامة
وصحة العاملين في
قطاعي الزراعة
وتربية المواشي

برنامج قام بتطويره



ASOCIACION
DE EMPRESARIOS
DE LA RIBERA

الإدارة التقنية

Prevención
Navarra

ممول

INSL Instituto Navarro
de Salud Laboral
Nafarroako Lan Osasunaren Institutua

لا يمكن استخدام آلة الزراعة / المعزقة الآلية إلا للعاملين الذين يعرفون طريقة استعمالها

إصابة العامل بالحصر أو التحطيم مع مجموعة المعازق



◀ يجب أن تكون مجموعة المعازق مغطى بغلاف الحماية الكامل. وفي حالة ما إذا لم يتوفر الغلاف يمنع وضع السرعة الخلفية

◀ لا تقف في أي حال من الأحوال تحت غلاف الحماية

◀ في حالة الحصر أو التحطيم لا تستخدم الآلات ولا تقرب الزراعين من منطقة مجموعة المعازق إلا إذا كانت الآلة واقفة تماما

◀ انتبه جيدا جدا عند تشغيل الآلة

إصابة العامل بالحصر أو التحطيم

مع العناصر المتحركة

◀ حافظ على حماية العناصر المتحركة ولا تسحب قطع الحماية أثناء عمل آلة الزراعة / المعزقة الآلية

◀ ارتد ملابس عمل غير فضفاضة من أجل الحيلولة دون تعلقها بعناصر الآلة

خطر دوس النفس

◀ خفف السرعة قبل وضع السرعة الخلفية

◀ إذا كان عليك أن تعمل في مناطق فيها أشجار كثيرة لا تقترب كثيرا من أصل الشجرة واعمل دائما باتجاه تقدم الأعمال

◀ يجب أن يعمل جهاز السرعة الخلفية بحيث أنه يتوقف أوتوماتيكيا عند وقف الآلة. ومع ذلك انتبه جيدا إلى العمل

إصابة العامل بالحصر أو التحطيم بسبب انقلاب العربة

◀ عند وقف آلة الزراعة / المعزقة الآلية ضع إسفينًا في العربة

◀ انتبه جيدا إلى وجود الخنادق والحفر والمنحدرات

◀ ارقب السرعة عند المنعطفات وخذ بعين الاعتبار وجود العربة

◀ تحرك ببطء إذا كانت الآلة محمولة وإذا كانت ظروف الطريق غير ملائمة

◀ لا تقف قريبا من آلة الزراعة / المعزقة الآلية وإذا كنت السائق اطلب من للعاملين أن يبتعدوا عنها

قذف الشظايا والجسيمات

◀ يجب أن تكون مجموعة المعازق مغطى دوما بغلاف الحماية الكامل

استنشاق الدخان الناتج عن احتراق الوقود

◀ لا تشغل آلة الزراعة / المعزقة الآلية في مكان مغلق لا يتجدد فيه الهواء

التعرض للاهتزاز

◀ لا تعمل باستمرار مع آلة الزراعة / المعزقة الآلية بل اعمل مع آلات أخرى من أجل الحد من مدة التعرض للاهتزاز